



- D** Einbauempfehlung – Getriebelager febi Nr. 15910. Die Kanten 1 und 2 müssen parallel sein.
- GB** Fitting recommendation – transmission mount febi no. 15910. Edges 1 and 2 must be parallel.
- F** Recommandation de montage - Support de boîte de vitesse febi n° 15910. Les bords 1 et 2 doivent être parallèles.
- I** Istruzioni di montaggio – Supporto trasmissione febi 15910. Gli angoli 1 e 2 devono essere paralleli.
- E** Recomendación de montaje- Soporte de la caja de cambios no 15910. Los bordes 1 y 2 deben ser paralelos.
- NL** Montagevoorschrift - versnellingsbaksteun febi Nr. 15910. Zijden 1 en 2 moeten parallel zijn.
- PL** Wskazówka montażowa – Poduszka skrzyni biegów febi nr. 15910. Narożniki 1 oraz 2 muszą pozostać równoległe do siebie.
- BG** Препоръка за монтаж – опора за трансмисия febi no.15910. Ръбове 1 и 2 трябва да бъдат успоредни
- RU** Рекомендация по установке – подушка КПП febi № 15910. Канты 1 и 2 должны быть параллельны.
- TR** Montaj talimatı – 15910 numaralı febi şanzıman takozunun 1 ve 2 numaralı yüzeyleri birbirine paralel olmalıdır.

15910 فيبي قاعدة التروس نصيحة للتركيب: يجب أن تكون الحواف 1 و 2 متوازيين.

AR